

CITIZEN.



Electronic Calculator DE1050Q

10 電子式卓上計算機 取扱説明書 桁表示

2電源方式／消費税計算機能付き

1. 初めに

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、それぞれの機能・使用方法をご理解の上、正しくお取扱いいただくようお願いいたします。
なお本書は読みになった後も大切に保管いただくようお願いいたします。

商品に関するご相談・お問い合わせは、消費者センターでお受けいたします。
受付時間：10～12時／13～16時 月～金（祝祭日、年末年始を除く）



通話料は無料です。

0120-88-6295



シチズン電子式卓上計算機 保証書	
保証期間	お買い上げ日より3年
お買上年月日	年 月 日
お名前住所	TEL ()
販売店名住所	印

シチズン・システムズ株式会社
〒188-8511 東京都西東京市田無町 6-1-12
TEL.(0424)68-4607

CITIZENは、シチズン時計株式会社の登録商標です。

電池について

電池は使い方を誤ると液漏れや破裂の恐れがあります。次のことを必ずお守りください。

- ⊕ と ⊖ の向きを正しく入れてください。
- 本製品使用の電池は充電できません。
- 電池に万一滴漏れが起こったときは、電池入れについた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。
- 万一、本製品使用により生じた損害免失利益または第三者からのいかなる請求についても当社はその責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

警告

- 本製品は絶対に分解しないでください。お客様が分解しますと当社が修理対応できない場合がございます。
- 鋭利なものでキー操作しないでください。故障の原因になります。
- 火中に投入しないでください。破裂の恐れがあり大変危険です。

注意

- 本機はLSIなどの精密な電子部品でできておりますので、極端な温度条件下でのご使用は避けてください。直射日光の当たるところ、暖房器具の近く等、高温になる場所、温度の急に変わるところなどに置かないでください。
- 湿気やほこりの多い場所での使用・保管は避けてください。直接水がかかるような使用は避けるとともに、ほこりなどにもご注意ください。
- お手入れには、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナーやベンジン等の揮発油や濡れた布等は使用しないでください。故障の原因となります。
- 液晶表示パネルはガラスでできておりますので、「強く押さえ」たり「ひねり」や「まげ」を加えないでください。また落としたり強いショックを与えないでください。

重要な計算をするときは換算を助行しましょう！

■保証内容

- ①取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合、保証期間中は修理または製品交換を無料で行います。
- ②保証期間内でも次のような場合は有料になります。
A. 取扱上の不注意による故障・破損
B. 天災・火災・異常電圧など外部要因による故障・損傷
C. 誤った使用・落下・改造などによる故障・損傷
D. 保証書の提示がない場合
E. 販売店印およびお買上年月日の記載のない場合
- ③万一故障が発生したときは必ず保証書を添えてお買上店または弊社までご持参・またはご郵送ください。なお、その際の交通費・郵送料等はおお客様のご負担になります。
- ④保証対象となるのは電卓のみとさせていただきます。
- ⑤この保証書は本書に明示した保証条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ⑥保証書の再発行はできませんので大切に保管してください。

■交換サービスについて

保証期間中、お客様に迅速にサービスをお届けするために、修理の他に必要に応じて同一機種または同等程度の仕様機種と交換させていただくこともあります。ご贈答、ご転居等で本保証書に記入してあるお買上販売店に修理をご依頼できない場合には弊社にご相談ください。

■保証期間経過後のサービスについて


有料になりますが保証期間内と同様のサービスが受けられます。

■電源について

- 本製品は太陽電池と内蔵電池の2電源を併用しております。周囲の明るさにより電源が切り替わりますのでどんな暗い場所でもご使用いただけます。
- 内蔵電池は相当長時間にわたりご使用いただけますが、電池の寿命が来ましても太陽電池のみでもご使用になれます。引き続き内蔵電池でご使用になりたい場合は電池を新品に入れ替えてください。
- 本製品は、約7～11分間キー操作を行わないと自動的に電源が切れ、表示が消えます。(オートパワーオフ機能)この場合は キーを押せば再びご使用になれます。(それまでの演算結果は消えてしまいます。)

使用条件	戸外	白熱電灯の光	蛍光灯の光
操作に必要な明るさ			
	長時間の作業や軽い読書をしてても目が疲れない程度の自然光が得られれば、どこでもご使用いただけます。	白熱電灯 60W で 150cm離れた程度の明るさが得られれば、ご使用いただけます。(笠の形や色により多少異なります。)	蛍光灯 15W で 150cm離れた程度の明るさが得られれば、ご使用いただけます。

2. 電池交換の仕方



3. 表示部の説明

- M** メモリ表示：メモリに数値が入ったときに表示します。
- マイナス表示：数値が負数になったときに表示します。
E オーバーフロー：結果が10桁以上になった場合に表示します。

4. 各キーの説明

- 電源オン・オールクリアキー**：キーを押したときは、メモリ含む全ての内容をクリアします。
- クリア**：置数した後に キーを1回押した時は置数した数値のみをクリアし、それまでの数値を表示します。
- クリアエントリー**： キーを2回連続で押した時は、メモリの内容を除くすべての内容をクリアします。
 例：123×456=56'088.
 操作：123 455 456 56'088.
 <置数ミス> <訂正>
- 演算命令キー**：算式通りに押してください。
- 置数キー**：置数に用います。
- 小数点キー**：置数する数値の小数点の位置で押します。
 小数桁だけの置数の場合には、小数点の前に キーを押す必要はありません。
 例：0.123
 操作： 0.123
- パーセントキー**：パーセント計算の時に用います。
- メモリプラスキー**：数値または演算結果をメモリに加算するときに用います。
- メモリマイナスキー**：数値または演算結果をメモリに減算するときに用います。
- メモリキー**：メモリの内容を呼び出します。
メモリクリアキー：メモリの内容をクリアします。
- サインチェンジキー**：数値の符号を変換します。
 例：-9の置数
 操作： -9.

- 税率キー**：税率を設定するときに使います。
- 税率設定キー**：税率を記憶させる時及び税額を加算した価格と税額を算出するときに用います。
- 税率呼出キー**：税額を減算した価格と税額を算出するときに用います。
- 早打機能つき**：すばやいキー操作を受け付ける、キーロールオーバー機能を持っています。

- シフトキー**：表示された数値を1桁ずつ矢印の方向にずらし、最下位桁をクリアするキーです。入力中は キーの後に続けて入力できるので、誤って入力した時には1桁ずつ訂正することができます。
 例：123456 と置数した数値を1234に訂正する場合。
 操作： 123456.
 12345.
 1234.

